Fahrradschloss

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fahrradschlosses von inFactory. Sichern Sie damit Ihr Fahrrad – auch wenn Sie es nur kurz allein lassen.

Tipps für sicheres Abschließen
- Schließen Sie den Rahmen sowie Vorder- oder Hinterrad des Fahrrads **zusammen** an einen festen Fahrradständer oder an fest verankerte Gegenstände an.
- Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsamen oder uneinsehbaren Plätzen ab.
- Zuhause steht das Rad am besten angeschlossen im Keller oder in der Garage.
- Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht immer am gleichen Standort ab, das gibt Dieben nützliche Informationen, wann sie sich ungestört an ihre Beute heranmachen können. Öfter mal den Mast wechseln, beugt vor.
- Individuelle Merkmale machen Ihr Fahrrad unverwechselbar und schützen vor Diebstahl - der Dieb wird es schlechter los.



Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Cadenas de vélo

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce cadenas de vélo par inFactory. Sécurisez toujours votre vélo – même quand vous le déposez pour quelques minutes seulement.

Astuce pour un cadenassage de qualité
- Cadenassez le cadre **ainsi** que les roues avant et arrière du vélo à un pilier fixement ancré ou un garage à vélo.
- Ne déposez pas votre vélo dans des endroits isolés ou le long de routes peu fréquentées.
- A la maison, cadenassez votre vélo à la cave ou dans le garage.
- Ne déposez pas toujours votre vélo au même endroit, afin de ne pas attirer la convoitise des voleurs opportunistes qui pourraient déduire les heures où ils ne seront pas dérangés. Il suffit parfois de placer le vélo quelques mètres plus loin.
- Si vous mettez des signes distinctifs sur votre vélo, vous pourrez le reconnaître plus facilement ce qui décourage souvent les voleurs qui se font plus repérer ou ont plus de mal à revendre leur butin.



Conseils de sécurité
- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.